

# Schablone für Schutzschild für Haag-Streit Spaltlampe BQ

Kreismittelpunkt 85 mm vom oberen und 149 mm vom linken Blattrand

## Anleitung:

1. Benötigtes Material (alles in Papeterie erhältlich):

- 0.3 mm dicke PVC Folie A3 Format
- Japanmesser
- Zirkelschneider
- Diese Schablone, falls 1:1 ausgedruckt, stimmen die Masse
- Es kann auch eine Schere verwendet werden

2. Diese Sachblone unter die hochformat platzierte Folie legen. Zuerst mit dem Kreisschneider das Loch ausschneiden. Mit dem Japanmesser den dicken Strichen entlang schneiden, oben bis zum Folienrand.

## Montage:


1. Schild von unten mit dem Schlitz über die Spaltlampe ziehen

2. Folie in in den Schlitz einfädeln vor dem silbirgen Ring von der Okularseite her gesehen. Der Schutzschild sollte dann ganz spannungsfrei und drehbar hängen und der Schlitz oben ist geschlossen. Das Einfädeln klappt nicht immer sofort und v.a. unten muss man schauen, dass die Folie in den Spalt rutscht.


3. Den originalen kleinen Plexiglasschild abschrauben, die Folie darunter legen und Originalschild wieder anschrauben. Je nach Spaltlampenkonfiguration passt der eine oder andere Schlitz im Schild. Wer will, kann jetzt mit der Schere den Schutzschild beliebig für seine Bedürfnisse zuschneiden.

Esther & Martin K. Schmid  
martin.schmid@luks.ch

Auf Anfrage ist eine Schablone für die Haag-Streit BM erhältlich



Kreisdurchmesser 65 mm



Schlitzgrösse 15 x 5 mm

